



Lo schema elettrico del soprammobile mod. 548



DUCATI

**PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI**